

## WIR STEuern HYGRAULISCH U. NICHT ELEKTRONISCH

Läuft die Zirku-Pumpe wird auch die Frischwasser-Ladepumpe über den Strömungssensor in Betrieb gesetzt. Durch die Erwärmung des im WT-RL eingeschraubten Fühlers, wird das Ventil zum Puffer-RL geschlossen (Einstellung 35°C) und wird in den oberen Bereich des Puffers Durchflussreguliert eingespeist = CRH (CEFT-Regelhydraulik). Wird Warmwasser gezapft, wird der RL-Fühler im WT durch zufließen von Kaltwasser abgekühlt u. unterer RL-Pufferspeicher geöffnet

**KEINE ELEKTRONIK ERFORDERLICH!!!**

